

Instruktion balkongdörrar


Balkongdörrarna på Surbrunnsgatan 54 har tre lägen: stängt läge, vädrings läge och skjutbart läge, samt ett mellanläge som används för att skifta mellan skjutbart läge och vädrings läge. Se instruktioner för samtliga nedan.

OBS! Forcera aldrig dörren i något läge då det kan förstöra mekaniken.

För skötselråd vänligen se separat dokument för skötsel av fönster/fönsterdörrar.

1. Stängt läge

Ursprungsläget, om dörren är stängd eller ska stängas ska handtaget vara vinklat rakt ner. Om dörren ska stängas från vädringsläge ska dörren alltid skjutas in helt mot dörrkarmen innan överkanten vinklas tillbaka och handtaget kan vridas ner i stängt läge. Om dörren ska stängas helt från skjutbart läge ska alltid dörren skjutas in helt mot dörrkarmen innan handtaget vrids ner i stängt läge. Om det känns som dörren inte stängs ordentligt och vickar lite eller glappar i överkant när du försöker stänga den, börja om och se till att dörren verkligen ligger kant i kant mot dörrkarmen innan du stänger den igen.



2. Vädringsläge/tiltat läge

Vädringsläge innebär att dörren i överkant tiltar in mot lägenheten och släpper in luft men i övrigt är stängd. För att sätta dörren i detta läge vrider du handtaget från stängt läge till horisontellt läge. Håll i hantaget när fönstret börjar tilta inåt men använd inte kraft för att dra ut fönstret till vädringsläge. För att återgå till stängt läge ska dörren alltid skjutas in helt mot dörrkarmen innan överkanten vinklas tillbaka och innan handtaget vrids ner i stängt läge.



3. Skjutbart läge

Skjutbart läge innebär att du kan dra dörren i sidled för att reglera hur stor öppning du vill ha till din balkong. För att sätta dörren i detta läge ska dörren först vara satt i stängt läge (se högre upp i beskrivningen). Vrid sedan hantaget snett uppåt, fönstret kommer först tilta i överkant, när du fortsätter vrida handtaget snett uppåt kommer underdelen att lossa. Dra då försiktigt dörren mot dig så att underpartiet och överpartiet är i linje. Då kan du börja dra dörren i sidleds, var försiktig i hanteringen och forcera aldrig dörren i någon riktning. För att återgå till stängt läge ska dörren först skjutas tillbaka helt mot dörrkarmen innan handtaget vrids ner i stängt läge.



För att skifta från skjutbart- till vädringsläge:

Ta tillbaka handtaget från skjutbart- till horisontellt läge innan du drar in dörren mot dörrkarmen - för att komma till vädrings/tiltat läge.

